

PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 190405

sur postes FIMUREX PANTZ

Procédure d'installation

Après l'avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V190405.zip, puis lancer le module setup.exe pour l'installation automatique de la dernière version sur le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version ≥ 141215 du progiciel.

Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 190131

- Dans le menu Saisie/Suppression secteurs, nouvelle icône permettant d'ajouter un point de contour intermédiaire sur un segment de contour de secteur existant. A l'approche du point à rajouter, le progiciel peut proposer le point d'intersection du segment avec un autre segment de contour de secteur proche. Cet ajout de point permet de déclarer ensuite des hypothèses différentes de part et d'autre du point ajouté.
- Lors de la saisie d'une nouvelle réservation rectangulaire, l'angle de sa génératrice (direction du côté a) par rapport au sens de portée, forcé à 0 jusqu'à présent, apparaît désormais dans la boîte de dialogue et peut être modifié. Lors de la révision de la réservation, l'angle de sa génératrice reste indiqué dans le repère global du plan.
- Possibilité de gérer plusieurs familles de renforts sur talon : par la commande Paramètres -> Gestion des produits complémentaires -> Renforts sur talon poutrelles BA, possibilité de créer / dupliquer / supprimer des familles de renforts sur talon, le choix de la famille se faisant pour chaque plan par une nouvelle hypothèse de traitement pour poutrelles BA.
- Sur le plan de pose, représentation des files d'étais même lorsqu'elles ne concernent qu'une seule nervure. Pour les plans saisis avant cette mise à jour, cette représentation n'apparaîtra qu'après retraitement du plan.
- Lors des traitements de chevêtres standards, si le progiciel ne trouve pas de solution dans la base de données, la largeur du chevêtre retenue sera systématiquement celle déclarée lors de la saisie de la réservation. Et dans ces cas-là, ces chevêtres apparaîtront désormais dans la nomenclature dans le cartouche avec la désignation CHEVETRE A CALCULER.