

## **PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - VERSION 160726**

### **Procédure d'installation**

Après l'avoir récupéré par lien internet, lancer le module setup160726.exe sur les postes déjà équipés de la version  $\geq 110617$  du progiciel, pour l'installation automatique de la dernière version.

### **Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 160721**

- Modifications des calculs selon l'édition 2012 du CPT Planchers Titre I, suivant spécifications transmises par FIMUREX PLANCHERS ACOR, ci-jointes.

A noter que nous n'avons rien fait pour ce qui concerne les 2 modifications demandées suivantes :

- II.1.a. « Le niveau où l'on vient chercher la largeur de la nervure est à 2cm en dessous du sommet de l'acier de tête et non à 2cm en dessous du centre de l'acier de tête »,  
car ce niveau est paramétré pour chaque poutrelle par la commande Paramètres -> Gestion bases de données des planchers -> Poutrelles (Dist.Niv.N).
- III.3. «  $\gamma_r = 1.1$  dans le cas de poutrelle NF, pour le calcul du moment résistant. (Si modification possible) »,  
car déjà opérationnel.
- Le prix unitaire des épingles d'ancrage est désormais distinctement paramétrable par la commande Paramètres -> Paramètres divers pour devis -> Prix divers.