

## **PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - VERSION 160727**

### **Procédure d'installation**

Après l'avoir récupéré par lien internet, lancer le module setup160727.exe sur le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version  $\geq 110617$  du progiciel, pour l'installation automatique de la dernière version.

### **Principale amélioration apportée dans le progiciel depuis la version 160726**

- Pour le calcul de l'effort tranchant résistant  $V_c$  selon l'édition 2012 du CPT, par la commande Paramètres -> Gestion bases de données des planchers -> Poutrelles, la valeur minimale de la distance depuis le haut de la poutrelle jusqu'au niveau N, assurant l'ancrage du treillis, passe de 2,4 à 2 cm.