

PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - VERSION 170207

Procédure d'installation

Après l'avoir récupéré par lien internet, ouvrir le fichier setup170207.zip, puis lancer le module setup.exe pour l'installation automatique de la dernière version sur les postes déjà équipés de la version ≥ 110617 du progiciel.

Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 161124

- Lors de l'envoi d'un plan par la commande Dossiers -> Envoyer vers, ajout de l'indice de dernière modification du plan (s'il existe) dans le libellé de l'objet du courriel.
- Modification de certaines valeurs du coefficient de réduction de la flèche active calculée selon l'édition 2012 du CPT I, suite demande de M. Yann CHASSARD de FIMUREX Planchers ACOR.
- Lors du choix d'un chevêtre standard, s'il n'en a pas été déclaré dans la base de données pour l'épaisseur du plancher étudié, le progiciel peut désormais retenir un chevêtre standard déclaré pour la plus grande épaisseur de plancher inférieure à celle du plancher étudié.
- Par la commande Paramètres -> Configurations -> Couleurs, possibilité de demander la mise en évidence par une couleur spéciale des chevêtres sans solution dans la base de données.
- Dans les modules Paramètres -> Gestion bases de données des planchers -> Entrevous et Rehausses :
 - possibilité de modifier le numéro d'entrevous ou de rehausse,
 - nouveau bouton « Copier vers autre BD » permettant de copier des Entrevous ou Rehausses de la base de données sélectionnée vers une autre base de données.
- Dans le module Paramètres -> Gestion bases de données des planchers -> Poutrelles, nouveau bouton « Copier vers autre BD » permettant de copier des poutrelles de la base de données sélectionnée vers une autre base de données. A noter que lors de la copie, pour chaque famille de poutrelles sélectionnées, le progiciel ne conserve que les poutrelles sélectionnées dans la famille. Il est donc nécessaire de sélectionner l'intégralité des poutrelles d'une même famille à conserver, avant de lancer la copie.