



## **PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 181003**

### **sur postes FIMUREX PANTZ**

#### **Procédure d'installation**

Après l'avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V181003.zip, puis lancer le module setup.exe pour l'installation automatique de la dernière version sur le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version  $\geq 141215$  du progiciel.

#### **Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 180626**

- Indication du numéro de version du progiciel dans la barre des titres.
- Dans le menu Saisie/Suppression secteurs, nouvelle icône  permettant de supprimer tous les secteurs du plan.
- Plus de prise de continuité sur un appui intermédiaire sur lequel ont été déclarés des rupteurs thermiques de type « Courant ».
- Lors de la révision du plan de pose à l'écran, nouvelle icône  permettant de demander ou non la représentation des rupteurs thermiques sur la vue en plan
- Dans le répertoire dans lequel sont stockées les images à insérer sur les vues en plan (chemin d'accès paramétré dans Paramètres -> Configurations -> Environnement progiciel), possibilité de déclarer des sous-répertoires pour mieux classer les images, ces sous-répertoires pouvant être choisis lors de l'insertion des images sur les vues en plan.
- Lorsque plusieurs types de rupteurs ont été déclarés sur un même plan, le progiciel édite désormais systématiquement sur le plan les libellés de tous les rupteurs. L'utilisateur a la possibilité de déplacer ou supprimer ces écritures.
- Lors de la révision du plan de pose, possibilité de supprimer des cotes de contour des secteurs et des réservations, jusqu'à présent seulement déplaçables.
- Dans le menu Paramètres -> Configurations -> Environnement progiciel, la possibilité de demander le stockage automatique du plan de pose en fichier PDF dans le répertoire d'exports est désormais paramétrée dans un nouvel onglet « Sortie PDF », dans lequel l'utilisateur peut préciser les commandes durant lesquelles le progiciel devra automatiquement effectuer ce stockage.