

## **PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 190718**

### **sur postes FIMUREX PANTZ**

#### **Procédure d'installation**

Après l'avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V190718.zip, puis lancer le module setup.exe pour l'installation automatique de la dernière version sur le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version  $\geq 141215$  du progiciel.

#### **Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 190626**

- Pour des locaux spéciaux, possibilité de déclarer les valeurs des coefficients  $\psi_2$  et/ou  $\psi_1$  égales à 1.
- Possibilité de demander que soit vérifiée la résistance au feu des planchers à poutrelles FILIGRANE ou ROP.
- Plus de prise de continuité sur un appui intermédiaire sur lequel ont été déclarés des rupteurs thermiques de type « Sur entrevous ».
- Au lancement de l'édition des éléments dans toutes les bases de données, l'utilisateur peut désormais choisir l'imprimante, ou annuler l'édition, le progiciel proposant par défaut l'imprimante déclarée par la commande Paramètres -> Configurations -> Configuration imprimante.